取扱説明書·注意書

日立温風クリアヒーター

〈密閉式石油ストープ〉

KH-G40·KH-G50形 @

お客様メモー後日のために記入しておいてください。

Š			
黄入店名			
男人 6 名	電話(,

ご使用方法のご相談は、お買い求めの販売店が承っておりますが、販売店と連絡が 取れないなどお困りの場合は、下記へお気軽にお問い合わせください。

日立家電販売株式会社

〒105 東京都港区西新橋 2 丁目15番12号 電話(03)502-21:1番

日立冷熱株式会社

〒101 東京都千代田区神田須田町1-23-2 電話(03)255-7201番 (大木須田町ビル)


株式会社 日立ホームテック

〒105 東京都港区西新橋 2 丁目15番12号 電話(03)502-2111番

このたびは、日立温風クリアヒーターを お買い上げいただき、ありがとうござ いました。

この「取扱説明書・注意書」をよくお読 みになり、ご家族全員で正しくご使用 ください。

なお、お読みになったあとは「保証書」 「ご相談窓口一覧表」とともに大切に保 存してください。




正しく使って上手に節約

取扱編
//
●各部の名称1~4
(特に注意していただきだいこと)5
使用方法 6~15
●安全装置15
(日常の点検・手入れ) 16~18
●定期点検·····18
●故障・異常の見分け方と処置方法19
●サービスをお申しつけになる前に20
●部品交換のしかた20
●故障・異常の表示21
●保 管(長期間使用しない場合)21
●仕 様22~23
●アフターサービス23
●据付け工事の確認と試運転 24~25
工事編
●開こん······26
●据付け26~27
●給排気筒の取付け 28~30
●給排気筒の点検31
●別設油タンクの据付け方法 32~33



各部の名称

操作部 操作部ふたを開けると内部に操作部があります。 操作のしかたについて詳しくは「使用方法」の8~13ページをご覧ください。



ランプ表示部の見かた

運転ランプ

点灯…運転中です。

●あさえめ運転中は火が 消えても点灯していま

おやすみタイマーランプ

点灯……おやすみタイマー 運転中です。

(セット後1時間で消灯し) (ます。

おはようタイマーランプ

点灯……おはようタイマー 作動中です。

/セット時刻になると消灯1 します。

セーブセレクトランプ セーブセレクトの各ボタンでセットされた運転システムを表示します。 おさえめ ゆるやか 三二度 おさえめ ゆるやか ミ二糖 「おさえめ」ランプ点灯……おさえめ運転をします。 「ゆるやか」ランプ点灯……ゆるやか運転をします。 「ミニ暖」ランプ点灯……ミニ暖運転をします。 「おさえめ」「ゆるやか」……おさえめ、ゆるやかの組合わせ運転をします。 ランプ点灯

運 おやすみタイマ・ **(1)**

給油 おはようタイマー

水検知



セーブセレクト

おさえめ ゆるやか 老二曜 A CACA

現在室温 設定室温

室温 二年前 日 1 午後

給油ランプ

点滅……灯油がなくなってきました。

「微」燃焼に切り替り、約30分後に消火 します。

「デジタル表示」に残りの運転時間を表 示します。

点滅し運転ランプが消灯する…

灯油がなくなり、運転を停止しました。

(別設油タンク使用のときは表示しません。)

水検知ランプ

点灯……油受け皿に水が混入し、消火しま した。

油受け皿の水抜きを行ってくださ い。(17ページ参照)

(ブザーガ20秒間断続して鳴ります。)

(別設油タンク使用のときは表示しません。)

アンタル表示」(①一〇の異なった機能を数値で表示します。)

①運転中は設定室温(セットした希望の 室温)と現在の室温を表示します。

記定室温:20°C 現在室温:10°C

②停止時は現在の時刻を表示します。

3:30 午後3時30分

③おはようタイマーボタンを押すと5秒 間ほどおはようタイマーセット時刻を 表示します。

6:20 午前6時20分

その後は現在の時刻を表示します。

④給油ランプが点滅をはじめると、油切れ消 火までの残り時間を表示します。

:20 残り時間20分

⑤安全装置が異常を検知して消火したとき、 1、2、5の数値を表示します。

感震器、過熱防止サ ーモが作動しました。 (21ページ参照)


⑥器具が故障したとき運転ボタンを押すと、 Eと数値(エラー)を表示します。

E 0 / 故障個所を表示して います。

> /修理依頼するときに\ お知らせください。

特に注意していただきたいこと

● ガソリン厳禁



灯油(JIS1号灯油)を必ず使用してくだ さい。ガソリンなど揮発性の高い油は、 火災の原因になりますので、絶対に使用 しないでください。

カーテン・可燃物注意



カーテンや燃えやすいもの(障子やふすま) のそばなどでは使用しないでください。

給油時消火



給油は、必ず消火してから行ってください。 *燃焼中の給油は危険です。


● 外れ危険



給排気筒(管、ホース)が正しく接続され ている分確認してください。

*外れていると、運転中に排気ガスが室内 に漏れ大変危険です。

温風吹出口を



衣類、紙などで温風吹出口や空気取入口 をふさがないでください。

*衣類や紙などでふさぐと、異常燃焼や火 災の原因になります。

● 異常時あわてず消火



万一異常を感じたり、緊急の場合はあわ てずに消火してください。

使用燃料

1使用燃料

灯油(JIS1号灯油)を必ず使用して ください



●変質灯油、汚れた油、水の混じってい る灯油などは、絶対に使用しないで ください。故障の原因になります。

2 変質灯油・不純灯油の注意

変質灯油とは

- ●古い灯油(ひと夏持ち越した灯油)。
- ●長期間日当りの良い場所、温度の高い 場所に保管した灯油。
- ●容器のふたがあけてあったり、白いボ リ容器で保管していだ灯油。

ひどく変質した灯油は、うす黄色味が かったり、すっぱいにおいがします。

不純灯油とは

- ・
 「
 ・
 は
 油
 以
 外
 の
 油
 (
 ガ
 ソ
 リ
 ン
 ・
 軽
 油
 ・
 食
 用
 油
 ・ など)がほんの少しでも混入した灯油。
- 水やごみが混入した灯油。
- ●灯油添加剤、燃焼促進剤などを添加し た灯油。

給油 必ず消火してから行ってください。

給油タンクを取り出し、給油口口金を外しま す。 キャップオープナー

キャップオープナーを(付属品 用いますと、手を汚さ ずに給油口口金の開閉 ができます。



◆
つ油量計の上端に油面がくるまで、市販の給油



つ給油□□金をしっかりしめ、逆さにして油が



- *他のストープの口金を使用しないでください。 灯油が漏れます。
- *キャップオープナーは紛失しないよう、器体の そばか給油する場所の近くに保管してください。

■別設油タンクを使用のときは

①燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)をお使いください。 ②油タンクの給油□ふたを外し、油量計の指針が「満」位置になる まで給油します。

●「満」以上は入れないでください。

③給油口ふたをしつかりとしめ、送油バルブを開きます。


●燃料切れに注意してください。



点火前の準備と確認

1水平の確認


右側面にある水平器を真上から見て、おもりが赤丸田内にあることを確かめてく



*ストーブが傾いていますと、点火しない ことがあります。

2定油面器のセット


正面右下にあるセットレバーを2~3回押し下げてください。



*この操作を忘れますと、油が流れず、点 火しません


3排気管接続部の確認

給排気筒と確実に接続され、ジョイントサポータ(抜け止め金具)で正しく固定されているか、また、排気管外れ検知リード線が確実に接続されているか確認してください。



4電源との接続

電源プラグを、コンセント(一般家庭用100V)にしっかり差し込んでください。



*電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを 持って行ってください。

5ストーブ周辺の確認

ストーブの周辺や屋外の給排気筒先端部 の近く等に、燃えやすいものや危険物が 置かれていないか、確かめてください。




6油もれの確認


ストーブの下(置台の上)、油タンク、送油ホースやその接続部等に、油もれや油だまりがないか確かめてください。

点火(通常運転)

初めてお使いになるときは、油が定油面器内に入るまで5分ほどお待ちください。

「操作部ふたを開き、」 「運転ボタン」を押します。





「運転ランプ」が点灯し、「設定室温」「現在室温」が表示されます。

連転

設定室温 現在室温 ■ ^{変温} **22 5**

- ●設定室温は、あらかじめ22°Cにセットしてあります。
- ●燃焼用送風機は、「運転ボタン」を押すと同時に運転します。



2約3分後に点火します。

- ●点火後約2分をちますと、「温風ファン」 が回り、温風が出ます。
- ●点火後の電磁ポンプの「コトコト」音は、 しばらくすると消えます。




ご注意

- ●正しい点火操作を行っても点火せず、デジタル表示に「!」が表示されているときは、点火 ヒータの故障等が考えられます。
- 切ボタンを押し、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。
- ●点火後、しばらくして自然に消火し、デジタル表示に「5」が表示されているときは、定油 面器に油が流入していないことが考えられます。

切ポタンを押し、定油面器をセットしなおしてください。(7ページ参照)

このストーブは、設定室温が22℃にな るようあらかじめセットしてあります。 運転ボタンを押すだけで使用できます。

設定室温 現在室温



●ルームサーモの働きで、「強」から「微」 燃焼をくり返して室温を調節します。

設定室温を変えるときは

「デジタル表示」の「設定室温」を見なが ら「上げボタン」または「下げボタン」を 押し、お好みの室温にセットします。

室温調節



室温は8℃から32℃の範囲がセットで きます。

「現在室温」は5℃から36℃の範囲が表 示されます。

- ●現在室温は部屋の温度の目安です。 温度計とは一致しないことがあります。
- ●上げ・下げボタンを交互に連続して押 すと、消火することがあります。

「設定室温」は、一度セットすれば記憶 しています。 電源プラグを抜いたり、停電した場合 は、220に再セットされます。

セーブセレクト運転

●おさえめ運転

春先など外気温が高いときや小さな部屋でお使いの ときは、「微・燃焼でも「設定室温」より上がることが あります。

このときは「おさえめボタン」を押してください。 「設定零温」より約3℃上がると自動消火し、「設定零 温」まで下がると自動点火する「おさえめ運転」をし て、室温の上がりすぎをおさえます。

●「消火」の制御が加わるため、点火・消火の際に厚 外に臭気が出ます。 ご近所に迷惑ガカカるときは「おさえめ運転」はお

やめください。 ●ゆるや力運転

小さめの部屋などでご使用の場合に「おさえめ運転」、 を行ったとき、点火・消火が多く行なわれて室温の 変動(寒暖差)が大きくなったり、通常運転でも一時 的に熱すぎることがあります。

このようなときは「ゆるやカボタン」を押してくだざ

「最大燃焼」より熱量をおさえた「ゆるやか運転」をし て、寒暖差の少ない暖房が得られます。

●ミニ暖運転

「ミニ暖ボタン」を押しますと、室内温度、設定室汽製 に関係なく、「微燃焼」「微温風」で運転します。 暖かさをおさえた暖房が得られます。

セーブセレクト運転を解除したいときは、それぞれの ボタンをもう一度押してください。また、各ボタンの 操作により、つぎのような運転となります。

- ●「おさえめ」または「ゆるやか」運転中に、設定されて いない「ゆるやか」または「おさえめ」ボタンを押すと、 「おさえめ」と「ゆるやか」の組合わせ運転となります。
- ●「おさえめ」または「ゆるやか」運転中に「三二暖ボタ ン」を押すと「ミニ暖運転」となります。 「ミニ暖運転」が解除されると「あさえめ」または「ゆ

るやか」運転に戻ります。

- ●「三二勝運転」中に「おさえめ」また は「ゆるやか、ボタンを押すと「ミ 二暖運転」は解除され、押したボ タンのモードで運転します。
- ●一度「切ボタン」を押して消火す ると、「三二暖運転」は解除されま đ.

おさえめ ゆるやか 三二暖



age two like is

1現在室温が設定室温より高いとき は「運転ボタン」を押しても点火し ません。(運転ランプは点灯する) 室温が下がれば自動的に点火します。

おさえめ ゆるやか 三二暖



おさえめ ゆるやか 三二暖



セーブセレクト おさえめ ゆるやか ミニ鞭



在1980年中**建省**:1980**火**(1982年)。

「切ポタン」を押します。

運転



運転




「運転ランプ」が消灯し、約20秒ほどで消火します。

- 温風ファンはストーブが冷えると自動的に停止し
- 外出するときは、必ず消火してください。
- ●長期間留守にするときは、必ず電源プラグを抜い て電源を切ってください。

ご注意

緊急時や長時間使用しないとき以外は、電源プラ グをコンセントから抜かないでください。 燃焼中に電源プラグを抜きますと、のぞき窓がく もったり、異常点火することがあります。



消火後再点火するときの注意

「切ボタン」を押した後、すぐに運転したい場合でも、 温風ファンガ止まるまでお待ちください。

すぐに「運転ボタン」を押しても、消火操作後約3分間 は運転が開始されません。




リー・ライマー運転

- ●おはようタイマー運転は、朝お目覚めのときや、あらかじめお部屋を暖めておきたいときに 使います。
- ●おはようタイマー運転は、「現在時刻」「おはようタイマー運転時刻」の両方をセットしないと 使用できません。
- ●おはようタイマー運転をするとセットした時刻にはお部屋が暖まっているように、前もって 運転を開始します。
- ●おやすみタイマー運転は、1時間運転後に自動消火します。

現在時刻のセット方法

√「時刻切替えスイッチ」を「時刻合わせ」に セットします。



●「デジタル表示」を見ながら「特ポタン」 -■「分ボタン」を押して、現在の時刻をセッ トします。

「午前」「午後」を確認します。

つ時刻を合わせだら「特刻切替えスイッチ」 を「時針/宰温」にセットします。

「コロン」が点灯し、時計が動き始めます。




午後8時30分の例

●「時ボタン「分ボタン」は、一度押すごと に1時間または1分ずつ進み、押し続け ると連続して進みます。

おはようタイマー 運転時刻のセット方法

(朝起きる時刻等をセットします。)

「特刻切替えスイッチ」を「タイマー合わ せ」にセットします。



2「デジタル表示」を見ながら「時ボダン」 「分ボタン」を押して、お望みの運転時刻 をセットします。

「午前」「午後」を確認します。

つ 時刻を合わせたら「時刻切替えスイッチ」 5 を「時計/室温」にセットします。

「デジタル表示」は現在時刻の表示に変わり ます。




午前6時30分の例

運転時刻は一度セットすると記憶され ています。次回から同じ時刻に運転す るときは、あらためてセットする必要 はありません。

おはようタイマー運転の方法

「おはようタイマーボタン」を押します。



「おはようタイマーランプ」が点灯します。

あやすみタイマー おはようタイマー

(Q)





おはようダイマーランプ

- ●デジタル表示に5秒間タイマー運転時刻(セット 時刻)を表示します。 その後は現在の時刻を表示します。
- ↑ セットした時刻に近づくと、そのときの室温と、 設定室温との差を検知して、セット時刻より前 に点火し、運転します。

点火(運転)開始時刻
セット時刻の10分前
セット時刻の20分前
セット時刻の30分前
セット時刻の60分前

- ●室温が6℃以下のときは90分前から運転します。
- ●「運転ランプ」が点灯し、「おはようタイマーラン プルはセット時刻になると消えます。
- ●おはようタイマー運転を取消したいときは、「切 ボタン」を、通常運転にしたいときには「運転ボタ ン」を押してください。

おやすみタイマー 運転の方法

「おやすみタイマーボタン」を 押します。



「運転ランプ「おやすみタイマ ーランプ」が点灯し、通常の点 火が行われます。


おやすみタイマー




- **2** 1時間運転した後、自動消火 します。
 - ●運転中に「おやすみタイマー ボタン」を押すと、1時間後 に自動消火します。
 - ●消火したいときは「切ボタン」 を、運転を続けたいときは、 「運転ボタン」を押してくださ
 - ●「おやすみタイマーボタン」を 再度押すと、その時点から更 に1時間運転します。

/おやすみタイマー運転 へおはようタイマー運転 の同時使用方法

「おやすみタイマーボタン」を押します。 「おやすみタイマーランプ」「運転ランプ」が点灯し、 通常の運転が始まります。



- ●運転中でもこのセットは可能です。
- **2「おはようタイマーボタン」を押します。** 「おはようタイマーランプ」も点灯します。



31時間運転した後、自動消火します。 「おはようタイマーランプ」のみ点灯しています。

運 転 おやすみタイマー おはようタイマー

0[





セット時刻より前に自動的に運転が始まり(「運転ランプが点灯する)、セット時刻にはお部屋が暖まっています。

「おはようタイマーランプ」はセット時刻になると消えます。

運 転 おやすみタイマー おはようタイマー







はようター

■運転中やタイマー作動 中に停電や地震、電源 ブラグがコンセントか ら抜けたとき

●安全装置が働いて運転を停止 します。再び通電されても運 転しません。

再点火はストーブが冷えてから 行ってください。 暖かいうちに点火操作をします と、過熱防止装置が作動するこ とがあります。




- ●「ボン」と音がすることもありま すが、心配ありません。
- ●停電などで電源が切れたときは、「現在時刻」「おはようタイマー運転時刻」「設定室温」「おさえめ運転」「ゆるやか運転」の記憶が解除されます。 それぞれセットしなおしてください。

使用上の注意・

團給排気筒は高温です。


やけどに注意してください。




- *温風吹出口も高温になりますので、触らないでください。
- ■ストーブや給排気筒には、床暖房用熱交換 器などを取り付けないでください。

ストープや給排気筒に熱交換器などを取り付けると、排ガスの水分が結露しやすくなり、結露水が凍結して給排気筒を塞ぎ、不完全燃焼や排ガスが室内に漏れる原因となり危険です。

また、ストープの寿命を短かくする原因に もなります。 ■熱に弱いじゅうたんや床の上で長時間使用 しますと、変色したり、そり返ることがあ ります。



- * その際は、市販の熱に強いポリエステル系 のマットなどを前方1 m < らいまでしいて ください。
- ■特殊な使い方(温室などの人のいない所での使用、部品を外したり、改造しての使用)
 は、おやめください。事故のもとになります。



- ■ストーブに腰かけたり、花びん等水のこぼれやすいものをのせないでください。
- *感電、故障、火災等の原因になります。
- ■お子様やお年寄り、体の不自由な方を温風 の直接あたる所に



*低温風でも、連続的にあたりますと低温や けどの恐れがあります。 ■お部屋の乾燥に注意してください。

このストーブを使用すると、お部屋が乾燥 し、健康上および家屋や家具等に悪い影響 を与えることがあります。

乾燥する場合は、加湿器をお求めのうえ、 併用してください。



使用方法

より効果的に暖房するために

¶「速暖インバーター運転」回路と「ホットダッシュ運転」回路による制御で、お部屋の暖まりを早めます。

室温が10℃以下のときに点火操作しますと、この2つの回路のはたらきにより冷えきったお部屋の暖まりを早めます。(「ゆるやか」または「ミニ暖」運転セット中には、ホットダッシュ運転はしません。)

- 2 加湿器(別売品)をお求めになってお使いいただくと、お部屋の湿度が上がり、暖房効果がより上がります。
 - ●加湿器をストーブの上にはのせないでください。
- → 次のようなことも注意してお使いいただくと、より効果的です。
 - ●日中はできるだけ太陽の光を部屋に入れ、夕方は早めに窓やカーテンを閉めて、お部屋に入った太陽の熱をにがさないようにする。
 - ●夕方お部屋が冷えてから点火するのではなく、昼間の暖かさが残っているうちに点火する。
 - ●窓にはカーテンをつける。(ただしカーテンガストーブに触れないようにする。)
 - ●すき間風の入るようなところは、めばりをする。

安全装置

对震自動消火装置。

強い振動や衝撃が与えられたとき、地震(約震度5)のときなどに作動して自動消火します。 なお、地震のときは「切ボタン」を押して消火してください。あわてて電源プラグを抜くと、ススが出たり、異常点火することがあります。

●感震部は自動復帰する構造になっていますが、 安全のため自動的に再運転はしません。再運転は、温風ファンが止まるまで待ってから 点火操作してください。

炎監視装置

点火ミス、油切れなどのとき作動して、運転を 停止します。

●19ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」を 参照して点検・処置してください。

過熱防止装置。

①温風ファンガードにほこりがたまったり、カーテンなどでふさがれている。

②温風ファンの故障。③壁面との間が狭い。 ④前面に障害物がある。

等の原因でストーブが過熱したときに作動して、 自動消火します。

●必ずお買い求めの販売店に依頼して原因を確かめてもらい、その原因を取り除いてから運転してください。

停電安全装置

停電したり、電源プラグが抜けたときに作動して、自動消火します。

電源が切れると電磁ポンプが止まり油が流れなく なりますので、このストーブは停電時は使用できません。

●停電が回復しても自動的には再運転しません。再運転は、ストーブが冷えるまで待ってから点 火操作してください。

日常の点検・手入れ

- ●日常の点検・手入れは必ず行ってください。 なお、化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- ●点検・手入れは必ず消火して、ストーブが冷えてから行ってください。
- ●バーナ部、電気部品、対震自動消火装置などは、絶対に分解しないでください。 不完全な修理は危険です。点検・修理等には高度な技術を要しますので、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

点検箇所	点検時期	点 検 内 容	见
本体の周囲	毎 日	燃えやすい物が置いてないか。 カーテンが近づいていないか。	燃えやすい物は片づける。 カーテンが近づかないようにする。
置 拦	⊕ □	灯油が漏れてたまっていたり、 灯油がにじんでいないか。	●こばれている灯油はふきとる。 ●灯油がにじんでいたり、漏れているときは使用をやめ、お買い上げの販売店に修理を依頼する。
送風機ガード		一は、リカト質しているいの。	●背面カバー(上)を外し、掃除機などでほこりをとる。
器 具 表 面温風吹出口			・掃除機などでほこりをとる。・異物は割ばしなどでとる。
・オイルフィ ・ル タ -	* 給油の		●きれいな灯油で すすぎ洗いする。 オイルフィルター
給油口口金	1 か月に1 回	通気口がごみなどでふさがれていないか。	●針などで取り 除<。
給排気筒	1 か月に1 回		●異物やごみなどは取り除く。 ●周囲の可燃物は取り除く。 ●外れやゆるみのあるときは、使用をやめ、お買い上げの販売店に値 理を依頼する。(有料)

16

のお手入れ、点火ヒータの点検・交換などは、分解・手入れに高度の技術を要しますので


必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。(ただし有料です。)

油受け皿の水抜き グザーが鳴って水検知ランブが点灯したときば、次の要領で水抜きを行ってください。


¶ 給油タンクを取り出し、油受け皿からオイルフィルターを外します。



2市販の給油ポンプで水(灯油)を抜きとります。



3 抜けきらなかった水(灯油)は、付属のスポイトを左前方側に深く差し込んで抜きとります。



4 油受け皿内に付着している水を、布でふきとり、もとどおりにオイルフィルター、 給油タンクを取り付けます。



別設油タンク使用の場合

●油タンク内に水(ドレンという)がたまっていないか、1か月に1回ほど点検してください。

水がたまっているときは、油タンクの「取扱説明書」を参照して、水抜きを行ってください。

●本体と油タンクを結ぶ「送油用ゴムホース」に、ひび割れなどがないか、給油時に点検 してください。

異常があればお買い求めの販売店に交換を依頼してください。(ただし有料です。)

給排気筒の点検

ときどき給排気筒および延長管の接続箇所が、正しく、しっかりと接続されているか、 つまりはないか、確認してください。


接続箇所がはずれていますと、排気ガスが漏れて非常に危険です。

もし不具合がありましたら、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

(有料) (

■チェックポイント ・●排気管おさえはついていますか。

●排気管のさえは、Jいていならば。 ●ジョイントサポータ (抜け止め) 金具) はついていますか。



●接続部が外れている。 ●におうようになった。 ●まわりがすすけてきた。




2 温風暖房器を都合により動かされた場合(畳替え、ジュータンのはり替え、収納及び再掲付け時等)には必ずお買い上げの販売店に点検および再掲付けをご用命ください。(有料)

異物が入ったときの分解方法を関する

ストープの内部に異物などが入りますと、故障や火災の 原因となります。

特にお子様が温風吹出口グリルより紙やブラスチックなどを 温風吹出 クリル)入れることがありますので、じゅう分注意してください。 もし異物が入ったときは、消火して本体がよく冷えてから電 源ブラグを抜き、温風吹出口グリルを外して、取り除いてく ださい。

●温風吹出ログリルは、左右を止めている止めねじ(4本)を (4本) ドライバーで外せば、取り外せます。



定期点検

長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。万一の事故を未然に防止するためと、快適にご使用いただくために、1シーズンに1回程度シーズン初めか終りのどちらかに、お買い上げの販売店、または最寄りの「日立家電品ご相談窓口」にお問い合わせいただき、修理資格者((財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL03-499-2930)の技術講習会修了者(点検整備士))のいる販売店にご依頼されることをおすすめします。(但し、有料です。)

故障・異常の見分け方と処置方法

燃焼のぐあいの悪いときは、つぎの表を参考にして調整、処置してください。 ご不審な点がありましたらただちに使用をやめて、お買い求めの販売店にご相談ください。

現象原因	油が出ない	点火しない	炎が大きくならない	スス(煙)が出る	燃焼音がはげしい	油がもれる	対流用送風機が回らない	炎が安定しない	点火後しばらくして消火した	処 置 方 法	参照ページ
給油タンクに油がない	0	0		***			4.4	1商	0	灯油(JIS1号灯油)を給油する	6
定油面器の故障	0	0				0			0	販売店に修理を依頼する	_
定油面器がセットされていない	0	0							0	定油面器セットレバーを2~3回押し下げる	7
油配管の締付けガ不完全	0	0			-	0		:		販売店に依頼して、確実に締付けてもらう	-
給排気筒が不完全、排気管または、給気ホースが外れている。		0	0	0	0			0	1	販売店に依頼して、正しく設置 あるいは取り付けてもらう	18
電源プラグやスイッチが不完全	0	0		0			0			販売店に修理を依頼する	_
停電車	0	0					0		0	通電するまで待つ	13
燃焼用送風機の故障		0		0	0			0	0	販売店に修理を依頼する	_
燃焼用送風機の羽根にごみや ほこりが付着している	7	,		0	0			0		販売店に修理を依頼する	-
対流用送風機の故障			-				0	*	0	販売店に修理を依頼する	_
電磁ポンプの故障	0	0	0	0	0			0	0	販売店に修理を依頼する	_
点火ヒータの故障	-	0				1.65		- ii-	-	販売店に修理を依頼する	-
制御出品の故障	0	0	0	0			0		0	販売店に修理を依頼する	
油タンクの据付け高さが低い(別設油タンク使用時)	0	0		<u>- ii</u>				0	0	ストーブ本体と同じ高さの床面 に置く	32
送油水一スに空気が入っている(別設油タンク使用時)	0	O	-				:	0	0	ホースを振って空気を抜く	33

サービスをお申しつけになる前に

次のような現象の場合は異常ではありません。 サービスをお申しつけになる前に、もう一度確認してください。

1	新 · 現 · 、 象 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	確認事項おび理由				
	「運転」操作しても運転しない	●バーナを予熱する方式ですので、予熱時間が約3分必要です。 ●初めて使用するときや油抜きをした後は、灯油が充分まわるまで約5分必要です。				
	停電等により電源が一時切れ、 再通電しても運転が再開しない 気付かないような瞬時の停電 でも運転は再開しない	・ 自動的に運転は再開しない構造になっています。 ストープが冷えていることを確認してから運転してください。				
ŧ.	おはようタイマー運転をしたが アットした時刻になっても点火 しない	●運転ボタンを押して、運転するか確かめてください。 ●途中で停電があり、あはようタイマーのセットが解除された ためです。点火する際は運転ボタンを押してください。				
	点火時や消火時にキシミ音がす る	熱交換器の膨張、収縮する音で、心配ありません。				
	初めて点火したとき、においが 出る	塗料などの焼けるにおいです。においがなくなるまで(強燃焼で約30分ほど)窓をあけて運転してください。				
	運転中、ストーブが消火した (運転ランプは点灯している)	ルームサーモガはたらいて消火したものです。 室温ガ下ガれば再び点火します。				
	室温が常に一定でない	室温調節は、燃焼の"強·中·弱·微·消火" 室によって行いますので、室温は多少上下温動します。またルームサーモの感熱部の 温度とお部屋中央部の温度にも違いがあります。				
	燃焼中にストーブが消火し、再 点火操作をしても火がつかない					
	使用中や消火後でも、ときどき 「ポコポコ」という音がする	ご使用中は、給油タンクから油が出るときに、空気が入る音です。消火後でも音がするときは、室温の変化によってタンク内に空気が入る音です。故障ではありません。				

部品交換のしかた

交換部品(消耗部品)は、必ず日立密閉式石油ストーブ(日立温風クリアヒーター)KH-G40形・またはKH-G50形用の純正部品をご使用ください。

点 火 ヒ ー タ 燃 焼 リ ン グ フレームロッド オイルフィルター バーナ部、電気部品、対震自動消火装置などは、絶対に分解しないでください。 交換は高度の技術が必要です。お買い求めの販売店・または最寄りの「日立家 電品ご相談窓口」にお問い合わせいただき、(財)日本石油燃焼機器保守協会の 技術講習会修了者(点検整備士)のいる販売店にご依頼ください。(有料)

約230°C

改障・異常の表示


「デジタル表示」に故障・異常を数値で表示し、お知らせします。

¶「E00」「E0」」「E04」「E05」「E06」が表示され、
ブザーが鳴ったときは故障です。

お買い上げの販売店に修理を依頼してください。 なお、数値はメモして修理を依頼する際にお知らせください。

2「/」「2」「5」が表示されたときは、異常状態です。 19、20ページも参考にして処置してください。

〈故障の表示例〉



〈異常の表示例〉

業業		
午前		مے
午後	<u> </u>	

表示	, 4	処 置 方 法
_/	点火不具合 ●初めての使用やシーズン最初の使用などで、灯 油がゆきわたっていない。 ●不良灯油を使用した。	①もう一度点火操作する。 ②不良灯油を使用したときは 販売店に相談する。
2	●温風ファンや温風吹出口がふさがれて安全装置 (過熱防止装置)が作動した。●強い衝撃や振動が加わったため、安全装置(対震自動消火装置)が作動した。	15ページを参照して原因を取り除き、本体や周囲に異常がないことを確かめる。
5	燃焼中の失火 ●灯油が供給されていない。	油タンクの油量を確認する。

●「切ポタン」を押すと、放降・異常の表示は消えます。

保管(長期間使用しない場合)

シーズンオフには、つぎのようなお手入れをして、設置したままで保管してください。

1 保管前に

特別な理由のない限り、ストーブを取外しておしまいにならないでください。 やむをえず取外した場合は、来シーズンは必ずお買求めの販売店に依頼して、給排気筒などの 接続部を傷めないよう、確実な据付けを行ってください。(再据付けは有料です)

2ストーブの清掃

- ●ストーブ外側のよごれやほこり等を、きれいに掃除してください。
- ●ストープ内部の清掃は、必ずお買求めの販売店に依頼してください。(お手入れは有料です)

3油の除去

油タンクはからにして、内部にごみや水(ドレン)が残らないようきれいな灯油でよく洗い、乾燥させてください。 ごみや水が入ったまま保管しますと、サビの発生や穴あきの原因となります。

4保管

- ●電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●ストープには、ほこりなどが入らないようなカバーをかけて保管してください。 なお、別売部品に本体カバーがありますので、ご利用ください。

形式の日	乎 び	KH-G40	KH-G50					
種	類	ポット式・強制対流形						
点 火 方	JI	火点灵雷						
使 用 燃	* 料	灯油(JIS1号灯油)						
, тан	最大	14,700KJ/h(3,500kcal/h)	19,700KJ/h(4,700kcal/h)					
暖房出力	最小	7,600KJ/h(1,820kcal/h)	8,500KJ/h(2,020kcal/h)					
2450.55 (3 to)	最大	15,900KJ/h(3,800kcal/h)·熱効率92%	21,300KJ/h(5,090kcal/h)·熱効率92%					
発熱量(入力)	最小	8.300KJ/h(1,980kcal/h)·熱効率92%	9.200KJ/h(2,200kcal/h)·熱効率92%					
### ## ## B		0.462 e/h	0.618¢/h					
燃料消費量	最小	0.24 e/h	0.27 e/h					
油タンク	容量	. 50						
外形寸法(置台	を含む)	(高さ)650mm (幅)562mm (奥行)320mm						
重量(2	(本)	25.5kg						
電源電圧及び関	見波数	100V 50/60Hz						
定格消費電力(50/	60Hz)	最大:700/700W(点火初期に短時間発生)、点火時280/270W、燃焼時60/60W						
給排気筒	る 径	50mm						
給排気筒壁貫通	部孔径	65~	70mm					

約200°C

配線図

気


全 装

電流ヒューズ

温

度

置



2A - 10A


置台・外フランジ・フランジバッキン・絶縁シール・本体固定金具(2)・ 背面カバー(1式)・キャップオープナー・スポイト・別設油タンク用ニッ


対震自動消火装置・過熱防止装置・停電安全装置・炎監視装置

プル・エアダンパー(2)・ねじ(20mm×5、8mm×2)・ゴム栓

P

送油経路図





アフターサービス

脚サービスを依頼される前に

サービスを依頼される前に19ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」頂および20ページ「サービスをお申しつけになる前に」頂をご覧になり、もう一度ご確認ください。

確認の上、それでも不具合な場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い求めの販売店にご相談ください。

●アフターサービスをお申しつけいただくときは、次のことをお知らせください。

①形式名……KH-G40またはKH-G50

③道 順……付近の目的も

②現 象……できるだけ詳しく

④おところ·お名前·電話番号

■転居される場合

ご転居によりお買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に ご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

なお、この製品は再掲付工事の他に周波数が変る場合は、給気用のエアダンバーの調整が必要となりますので、転居先の販売店にご相談、ご用命ください。(但し有料です。)

■保 証

- ●この商品は保証書付きです。保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記(で) 内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

編補修用性能部品の保有期間について

●密閉式石油ストーブの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。 この期間は、通商産業省の指導によるものです。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店か、 別紙「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

据付け工事の確認と試運転

- ↑ ストーブの据付けについては、火災予防条例、石油燃焼機器の設置基準等による規制がありますので、販売店や据付業者とよく相談してください。
- 2 積雪の多い地方では、給排気筒が雪でふさがれないように注意してください。
 また、風がよどむような場所では、排がスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。
- **3電源は、正しく配線された家庭用100V(50/60Hz)をお使いください。** 専用のコンセントを用いるようにしてください。
- ⚠ 据付け場所については26ページを参照してください。

標準据付け例 CANDLESS PROPERTY AND AND THE PARTY 川川 可燃物 川川 壁(最大) 厚(15cm) 側方の障害物 不燃材の許さ わる範囲 NI 60cm以上 30cm24 F 100cm 以上 60cmPJ F 20om以上 15cm 地面又はスラブ面

据付け工事後の確認。表表表別表記を記している。

1 本体およびその周辺

- ●可燃物との距離はじゅう分とつてありますか。 排気管にカーテンや可燃物が触れていませんか。
- ❷熱に弱い床面は、防熱処置をしましたか。(14ページ参照)
- ③水平に据付けられていますか。
- ◆背面の電源コード、配線、給気ホース等が、排気管に接触しているようなことはありませんか。
- る電源は、電源コードの有効長さの範囲内にある専用コンセントを用いていますか。

2 給排気筒

- ●確実に取付けられ、周囲の可燃物等との距離はじゅう分とつてありますか。
- ❷給排気筒を延長する場合の延長限界は、長さ3m、曲りは3ケ所(本体出口の曲りを含む)以 内です。なお、給排気筒の貫通部および寸法は、標準据付例を参照してください。
- ❸接続部のゆるみ、外れはありませんか。
- ●排気管外れ検知装置のリード線が、給排気筒に接続されていますか。
- ⑤決められたとおりエアダンパーを給気ホース接続部に取付けましたが。

3油タンク(別設油タンク使用のとき)

- ↑ストーブと油タンクの距離は2m以上ありますか。
- **2**安全な位置で、転倒や落下のおそれはありませんか。
- ⋒直射日光や雨水のあたることはありませんか。
- △送油ホースは確実に接続されていますか。 なお送油ホースは屋外での使用は禁じられています。油タンクを屋外に設置した場合は、金属 管配管を行ってください。

試 運 転

運転準備(詳しくは6~7ページを参照してください。)

- ●油タンクに灯油(JIS1号灯油)を給油してください。
- ②電源プラグガコンセントに差し込まれているが確認してください。
- 3右下にある定油面器セットレバーを2~3回押し下げてください。
- ●ストーブの下部(置台の上)などに、油もれや油だまりがないか確かめてください。
- ●別設油タンクを使用のときは、油タンクの送油バルブを開き、一度送油ホースを振って空気抜 きをしておいてください。(送油ホース内に空気だまりがあると油が流れません。)

2運転


- ●運転操作は、8~13ページを参照して行ってください。
- ②初めてお使いになるときは、油が定油面器に入るまでに5分ほどかかりますので、点火するま でに多少時間がかかります。
- ₃試運転時、塗料の焼けるにおいがすることがあります。 30分ほど窓をあけて運転してください。
- ●点火後、約2分たちますと、自動的に対流用送風機が回って温風が出ます。
- る設定室温を変え、燃焼が変るかを確かめてください。
- ⑥消火操作後は約20秒で火が消え、しばらくして温風も止まることを確かめてください。

(以上で試運転は完了です。)

開こん

開こんの際の注意と 付属部品の確認

- ●ダンボール箱からストーブを取り出しましたら、バッ キン、テープ等の包装材を取り除いてください。
- ●上部に入っているダンボールのバッキン(上シート)は、 据付けるときに使用する型紙になっていますので、捨 てないでおいてください。



ゴハ栓 ホースパンド


(1個)

別設タンク田


ホースニップル (1個)

据付け場所の選定

ストーブの周囲は、下図に示すよ うな寸法内に障害物、可燃物等の ない場所をお選びください。



- ●点検・サービス・電源コンセン ト等の都合も併せて考慮してく ださい。
- フストーブの据付け場所は、暖房効 ∠ 果の良い場所、丈夫で水平な床面、 給排気筒を屋外に出すのに適した 位置、等を考慮してお選びくださ
 - ●暖房効果の点で、お部屋の冷え やすい位置に据付けてください。



●ドアの近くやすき間風の入ると ころには据付けないでください。




ねじ

/20mm×5\

据付け場所の選定(つづき)

the company of the second of t

● 可燃性のマントルピース内へ据付けてはいけません。



なお、防火処置をしてある場合でも、可燃物との離間距離は必ず守ってください。 守っていただけないと、ストーブが過熱するなど故障の原因となることがあります。

▲ 屋外に出した給排気筒の周囲に、 可燃物や障害物があってはいけません。

> 給排気筒先端の排気ガス温度は 約230℃になります。

また、給排気筒からは多少臭気 が出ますので、隣近所の迷惑に ならないような場所を選んでく ださい。

5 給排気筒を延長する場合の延長限界は、長さ3m、曲りは3ヶ所(本体出□の曲りを含む)以内です。


据付け方法

置台の取付け

ストーブ据付け位置に置台を置き、その上にストーブ

を設置してください。

その際ストーブの脚が、





…据付け

2電源の接続


電源プラグを家庭用100Vのコンセントに差し込んでく ださい。

- ●専用のコンセントを使用してください。
- ●電源コードが給排気筒などの高温部に触れないよう 注意してください。
- ●プラグはしっかりと差込み、また抜き差しは必ずプラグを持って行なってください。

3水平調節

ストープの右側面に水平器があります。

水平器の指針先端が合わせマークの中心にくるよう、置台に設置してください。




●ストーブが傾いていますと、対震自動消火装置の正常なはたらきが妨げられたり、点火しないことがあります。

4風向板の調節

温風吹出口の内側の風向板により温風吹出し方向を調節できます。

据付けのとき、ラジオペンチなどを用いて希望の 方向に風向板を曲げてく ださい。

(3回以上曲げないで) ください。




給排気筒の取付け場所の選定

給排気筒は、ストープに取付けてあるものか、または当社指定のものを使用してください。

これら以外のものを使用すると、不完全燃焼や器具の過熱、火災等の危険があります。

- ●給排気筒先端は、外気に面している壁に取付けてください。
- ●雪で給排気筒先端が埋まるような場所や風の吹きだまりになるような場所には取付けないでください。
- ●大きな樹木等の障害物のない場所へ取付けてください。
- ●給排気筒先端からは熱い排気ガスが出ます。 プロパンガスボンベや、石油かん等の危険物のない場所に取付けてください。 また、前方の可燃性障害物との距離は60cm以上確保してください。






- ●給排気筒先端の給排気部に、絶対物を力ぶせないでください。
- ●給排気筒先端は高温になりますので、手の触れやすい場所に据付けられる場合は、別売の給排 気筒先端ガードをご使用ください。


総排気筒の取付け工事方法(標準据付けの場合) →

1 壁穴の位置を決める

梱包材として使用していた上シート(型紙)をあてて、穴あけ位置を決めてください。 なお、26ページ「据付け場所の選定」項で示す周囲の寸法は必ず守つてください。



- - ●壁穴は2度傾斜(外に向って下り勾配)してあける。




…給排気筒の取付け


お排気筒を取付ける

●本体背面に給排気筒と給気ホースが 固定してあります。

固定ひもを外して給排気筒を図のように倒します。




- ●給排気筒に取付けてあるねじキャップを外しておいてください。
- ②26ページのエアダンバーの使用区分にしたがって、付属のエアダンバーをはめ込んで、給気ホースを給排気筒に接続し、ホースバンドでしっかり締め付けます。



- ❸給排気筒のフランジを、「上」の文字 部が上になるようにします。
- ◆給排気筒のフランジは回転するようになっていますので、筒の部分をしつかり持ってフランジを回転してください。
- ●給排気筒に接続されているリード 線は、必ず接続してください。 (外れていると運転しません)


△本体固定金具を本体に取付ける

本体背面にある切起し部(上部1か所と下部2か所のうちの1か所)に、本体固定金具を差し込み、付属のねじ(長さ8㎜)により固定する。




●窓などがあって 本体背面上部で の固定ができな いときは、下部 の切起し部2か 所をご利用くだ さい。

The growing to the RA



5 背面カバー横を取付ける

本体背面の背面カバー取付けねじ(左右各2本)をゆるめ、背面カバー横(右・左)の切欠き部を差し込んで再締付けして取付けます。



6本体固定金具を壁面等に固定する


- ●置台と本体を持ち上げるように移動させ、壁穴に給 排気筒を差し込みます。
 - ●給排気筒のフランジ部が壁面にピッタリ付くようにしてください。
- ②本体固定金具の他端を、ねじ (長さ20mm)で壁面等に固定し ます。
 - ●本体固定金具は、ストーブ と壁面との寸法によって調 整できます。



最短105mmから 最長165mmまで調整可能


7 背面カバー上を取付ける

たて延長用ノックアウト穴が後から見て 左側にくるような向きで背面カバー上を のせ、固定ねじ たて延長用 で取付けます。 ノックアウト穴



8 外フランジ、ねじキャップを 取付ける

●フランジバッキンにコーキング剤を塗る。



②フランジバッキンの「上」印部を上にしてはめ、外フランジを取りつける。



壁面まで しつかり はめる

❸ねじキャップをねじ込み、しっかりと固定する。



●この作業は、給排気筒を片手で握り、屋 外へ引っ張るようにしながら行ってくだ さい。

そうしないと、給排気筒が室内側へ押し 込まれていきます。

延長据付けについて

給排気筒の取付け方法は、標準据付けの他 に応用(延長)据付けもできます。

お部屋の状態等により延長据付けを行う場合は、販売店または据付業者とよくご相談の上、ご依頼ください。

なお、延長据付けを行う場合の延長限界は、 長さ3mまで、曲りは3ヶ所(本体出口の曲 りを含む)以内です。

●たて延長の場合、背面カバー上のノックアウト穴をハンマー等でたたいてあけ、排気管、給気パイプを通してください。

変則工事の禁止

ストーブの据付けおよび給排気筒の取付けは、必ず24ページの例図に示す要領によるか、または別に定めてあります応用据付けの許容範囲内で、正しく行う必要があります。


これらによらない変則的な取付けを、販売店 にご用命にならないでください。

●床下に直接給排気したり、また集合煙突に 給排気筒を取付けることは、絶対におやめ ください。

不完全燃焼します。

給排気筒の点検

給排気筒の取付け工事が終りましたら、取付けが完全に行われているか、念のためもう一度点検 してください。次のような取付けは、危険であったり、不完全燃焼を起こすおそれがありますの で、必ず正しく処置してください。




別設油タンクの据付け方法


別設油タンクを使用されるときは、本体配管の変更と、配線の接続が必要です。 次の要領で行ってください。

ストーブ側の準備

- ✔ 給油タンクを抜きとり、油受け皿の油抜きを行 います。(17ページ参照)
- **2**背面下部のフクロナットを外します。



- 容器(容量200cc程)を置いて行ってください。
- ●スパナは2本用意し、ニップル側とフクロナ ット側に掛けてください。
- 今外したパイプに付属のゴム栓をし、ニップル部 に別設タンク用ホースニップルをフクロナット を締めて接続します。




- パイプはわきに少し 曲げておいてください。
- ●周囲にこぼれた灯油は、きれいにふきとって おいてください。
- ▲ 背面にある短絡リード線(茶色)を接続します。



- 5オイルフィルターを外 し(17ページ参照)保管 します。
 - ●オイルフィルターが油受け皿内に入ったまま ですと、誤って灯油の入った給油タンクをセ ットすると油ガ流出します。

油タンクの組立てと据付け

- ●油タンクは「日立油タンクOT-38、OT-62、OT-91N」(別売)をご利用ください。
- ❷組立ては、油タンクの「取扱説明書」にし たがってください。
- ❸据付けは、不燃材料の上に据付け、簡単 に動いたり、倒れたりすることのないよ うにし、畳、じゅうたんなどの上には据 付けないでください。
- ◆ストーブとの間に防火上有効な壁等がな い場合は、2m以上難してください。



⑤ストープ据付け床面と同じ高さの床面に 据付けてください。

ご注意

- ●屋外設置の大型油タンクを使用する場 合は、ストーブ据付け床面より油タン ク下面までが40cm以上で、上面までが 2.6m以下になるようにしてください。
- 油タンクの設置位置が低いと油ガスト 一プに流れず、また高すぎると定油面 器内の安全装置が作動して油が流れな くなり、使用できなくなります。
- ●油タンクの据付けについて各地の火災 予防条例でこれと異る定めがある場合 は、それに従ってください。


…別設油タンクの据付け方法

送油ホースの接続

,手手握握,这一个手手,不是一个人,不是一直的数字中,这种脚上就像用的手掌,他都是一样的第三人称单数,一直是一个人。

- ●送油ホースは、「日立送油ホースOTH-90SかOTH-90L」(別売)をご利用ください。
- ②取付けた別設タンク用ホースニップルに、送油ホースを接続し、締付金具でしっかりと固定してください。
- ●送油ホースは直射日光の当たる場所(屋外)での使用は禁じられております。 屋外配管するときや、埋設部分があるときは、鋼管または鋼管配管工事を販売店に依頼してください。
- ●油タンク側も送油ホースのもう一方を同様に接続して ください。
 - ●送油ホースは途中での盛り上がりやもつれのないようにしてください。

空気だまりの原因になります。



()

接続が終りましたら油タンクに給油して送油バルブを開き、定油面器セットレバーを2~3回押し下げて30分程待ち、接続部に灯油のにじみがないか確かめてください。

MEMO			
		··· •	
<u> </u>	 		
i .			
			· ·

お願い

このストーブには、万一排気管の接続部が 外れたとき、運転を停止させる「排気管外 れ検知センサー」が内蔵されています。 据付時には、給排気筒に、必ずリードセン を接続してください。外れていると運転し ません。

